

Table de cuisson à induction de 30 po

Série Benchmark^{MD} – Noir NITP060UC



NITP060UC

Noir

Aussi offert en :

Noir avec NITP060SUC cadre en acier inoxydable

La table de cuisson FlexInduction^{MD} vous permet de placer vos poèles et casseroles où vous le souhaitez sur la zone de cuisson flexible.

Caractéristiques et avantages

FlexInduction^{MD} - fournit plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson en une grande zone

Zone de cuisson de 11 po pour de plus grandes batteries de cuisine

PowerMove^{MC} - divise FlexInduction^{MD} en 3 zones avec des niveaux de puissance préréglés. Déplacez simplement votre poêle ou casserole pour changer le niveau de puissance.

Home Connect^{MC} - le moyen le plus simple de connecter votre appareil intelligent à votre table de cuisson Bosch

Home Connect



*Pour les modèles de 30 po, la fonction Boost peut être utilisée simultanément dans 2 zones seulement. Veuillez consulter le manuel d'utilisation. Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).

Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.


Performance de l'élément		Propriétés générales
Puissance de toute la zone de l'élément chauffant gauche	3 300 W	Home Connect ^{MC} (Compatibilité Wi-fi)
Puissance de toute la zone de l'élément chauffant gauche (en mode Boost)	3 600 W	Commandes
Puissance de l'élément chauffant gauche - avant	2 200 W	Commandes tactiles PreciseSelect ^{MD}
Puissance de l'élément chauffant gauche - avant (en mode Boost)	3 600 W	Détails techniques
Puissance de l'élément chauffant gauche - arrière	2 200 W	Watts
Puissance de l'élément chauffant gauche - arrière (en mode Boost)	3 600 W	Disjoncteur
Puissance de l'élément chauffant droit - arrière	2 600 W	Volts
Puissance de l'élément chauffant droit - arrière (en mode Boost)	3 600 W	Fréquence
Puissance de l'élément chauffant droit - avant	1 400 W	Type de fiche d'alimentation
Puissance de l'élément chauffant droit - avant (en mode Boost)	2 200 W	Longueur du cordon d'alimentation
Brûleurs avec démarreur	Tout*	Source d'énergie
Dimension de l'élément		Dimensions et poids
Dimension de l'élément chauffant gauche - avant	8 po x 9 po	Dimensions générales de l'appareil ménager (H x L x P)
Dimension de l'élément chauffant gauche - arrière	8 po x 9 po	Taille de découpe exigée (H x L x P)
Dimension de l'élément chauffant droit - arrière	11 po	Distance minimale de l'avant du comptoir
Dimension de l'élément chauffant droit - avant	6 po	Distance minimale de l'arrière du mur
		Poids net

Table de cuisson à induction de 30 po

Série Benchmark^{MD} – Noir NITP060UC

 **BOSCH**
Des technologies pour la vie


Détails d'installation



- * Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
- ** La profondeur installée inclut un espace de 1" (26 mm) pour la ventilation
- *** Distance minimale entre la surface de la plaque et le bord inférieur de la hotte.

Mesures en pouces (mm)

Mesures en pouces (mm)



Accessoires : Pour acheter des accessoires, des nettoyants et des pièces Bosch, visitez le site www.bosch-home.com/us/store ou composez le 1-800-944-2904 (du lundi au vendredi de 5 h à 18 h HNP, le samedi de 6 h à 15 h HNP).


Notes : Toutes les dimensions (hauteur, largeur et profondeur) sont indiquées en pouces. BSH se réserve le droit absolu et illimité de changer les matériaux du produit et les spécifications en tout temps, sans préavis. Veuillez consulter les instructions d'installation du produit pour les dimensions finales et autres détails avant la découpe.

Garanties : Veuillez consulter le manuel d'utilisation et d'entretien ou le site Web de Bosch pour la déclaration de garantie limitée.

Pour de plus amples renseignements sur notre gamme complète de produits, veuillez visiter notre site Web au www.bosch-home.ca ou composer le 1 800-944-2904

© BSH Home Appliances Corporation. Tous droits réservés. Bosch est une marque déposée de Robert Bosch GmbH.

Four encastrable de 30 po - sous la table de cuisson à induction




Remarque :

les mesures sont basées sur une hauteur de plan de travail standard (36" avec une plinthe de 4 3/4" plaque de base incluse).

Le four encastrable peut être installé sous la table de cuisson à induction, tant qu'une distance minimale de 1" (26) entre la partie inférieure de la table de cuisson et la partie supérieure du four est assurée.

Mesures en pouces (mm)

max. 3 1/4 po (79 mm) + raccord/conduit 1 po (23 mm)



Mesures en pouces (mm)